




## Montageanleitung

MARA Steh



Auswechselbare Lichtquelle durch einen Fachmann.



Auswechselbare Betriebsgeräte durch einen Fachmann.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E